

アームキャスター 取扱説明書

SKW-AK/BK/CK・SKW-AKG/BKG/CKG・SKW-AKGS/BKGS/CKGS

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



必ず実行

設置の際は動かないように
ストッパーを閉め固定して下さい。



注意

ストッパーの開閉時に
指を挟まない様、ご注意下さい。

アームキャスターの使用法

- SKW-A~CK・SKW-A~CKG シリーズ (キャスター屋内用、屋外用)



屋内用



デザイン樹脂キャスター

屋外用



ゴム輪キャスター



アームキャスターには屋外用と屋内用があります
ご使用する目的に合ったタイプをお選び下さい。
(どちらも、4ヶの内2ヶがストッパー付です。)

アームキャスターの上にスタンド看板を乗せて使用します。
(※スタンド看板のステイを完全に開いた状態にする。)

※屋外用の場合、ウエイトアームと併用する事で転倒防止用に重りを乗せる事も出来ます。

アームキャスター+ウエイトアームの使用法

- SKW-A~CKGS シリーズ (ウエイトアームセットタイプ)



屋外用



ゴム輪キャスター



屋外用のアームキャスターと
対応ウエイトアームのセット商品です。

転倒防止用に重りを乗せて
ご使用する事が出来ます。

- セットの手順



①アームキャスターに
スタンド看板をセットします。



②スタンド看板のアンダーバーに
ウエイトアームをセットします。



※重りは別途ご用意下さい。