

# プラカードポールB 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## △警告



- ・周りの人やものにあたらないよう、周囲の安全を確認してからご使用ください。
- ・破損した場合には、怪我や事故になる恐れがある為、使用を中止してください。
- ・強風の時は、製品の破損や転倒する恐れがありますので使用しないでください。


## △注意




必ず実行

- ・伸縮部分のネジは確実に締め付け、使用前にゆるみがないか確認する。

### ポールの伸縮方法



スライドポールは  
必要な高さに  
調節しサイドの  
ネジで締めます。



#### 最大全長

A3 … 1700mm

A2 … 1900mm





### 面板の取付方法

### ポスターの展示方法

面板(アルミ複合板)は外した状態で梱包・出荷致しますので  
下図のように 本体のトップ部の差込溝に差込み、  
背面部のボルトで締め込んで取り付け完了です。

(アルミ複合板の補強板部分を本体の差込溝幅に合わせて下さい)



※アルミ複合板のエッジ部分で、  
人や物にあたらないよう注意して下さい。

面板(アルミ複合板)に直接ポスターを  
貼ってご使用下さい。  
屋外で使用頂く際は、ポスターに耐水加工を  
施してご使用下さい。

