

エコポケットパネル取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告


- 使用する壁面等は十分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。
- また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

注意

- **必ず実行** アクリル板の切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

屋内専用

ポスターの交換方法



※お届け時にはアクリル板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、アクリル板を取り出し、保護シートを剥がしてからご使用下さい。

パネル上部からアクリルカバーと背面板の間にポスターを落とし込むだけ。



※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。

TOKISEI.CO.Ltd



エコポケットパネル取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告


- 使用する壁面等は十分な強度がある事を確認し、しっかりと固定して下さい。
- また、人や物が触れやすい場所、下に大切な物等がある場所でのご使用は充分注意して下さい。

注意

- **必ず実行** アクリル板の切断面は鋭くなっていますのでケガのないよう充分注意して下さい。

屋内専用

ポスターの交換方法



※お届け時にはアクリル板に茶色の保護シートが貼られています。ご使用いただく際は、アクリル板を取り出し、保護シートを剥がしてからご使用下さい。

パネル上部からアクリルカバーと背面板の間にポスターを落とし込むだけ。



※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。

TOKISEI.CO.Ltd

