

貼り込みサインスタンド取扱説明書

HSS-150

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。※屋内専用

⚠ 注意



必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとベースは完全に固定して下さい。移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。

付属品

右記の付属品が梱包されているかご確認ください。

六角レンチ



ご利用ガイド動画



パネルの取り付け方法

市販の両面テープでお手持ちの発泡パネル等を貼り付けてください。

発泡パネル等


両面テープ




※発泡パネル等、両面テープは本体には含まれていません。

本体の組立方法

- ①ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。




- ②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがくぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。



スマートなスタイル
ここがポイント!

面板とベースのラインが
まっすぐ平行になるようにして
取り付けして下さい。




必ず実行

根元のボルトは
付属の六角レンチで
ポールとベースを
きっちり固定して下さい。




面板の角度調節

サイドのボルトを手で回して緩めれば、
展示角度の調節ができます。



スライドポールの 調節方法

2つのポールのジョイント部分の
ツマミを上げるとポールの高さ
調節ができます。



(使用イメージ)