

ポールパーティーション(スタンドタイプ)取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・ 設置場所があきらかに水平でない、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ アクリル製品の為、アルコール入り消毒液等は使用しないで下さい。

禁止

注意





- ・ 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとベース(脚部)等完全に固定する。
 - ・ 本体はアクリル製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますので、ご注意下さい。
- 必ず実行・ アクリルは高温多湿に弱い材質です。特に湿気を含むと伸びる性質があり曲がりや歪みの原因になります。適度な室温の中でご利用下さい。

ベース取付方法

- ① ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。



- ② 取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがかぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。



- 必ず実行 根元のボルトは付属の六角レンチでポールとベースをきっちり固定して下さい。

付属品


ポールパーティーションには下記の付属品が商品と一緒に梱包されております。

アルミ製補強板

六角レンチ(大)


アクリル板の取付方法

アクリル板は外した状態で梱包・出荷致しますので下図のように本体のトップ部の差込溝に差込み、背面部のボルトで締め込んで取り付け完了です。(アルミ製補強板を本体の差込溝幅に合わせて下さい)



- 注意 ※アクリル板のエッジ部分で、人や物にあたらないよう注意して下さい。

- ※お届け時にはアクリルに茶色の保護シートが貼られています。ご使用頂く際は、剥がしてからご使用下さい。



ポールの伸縮方法



お手入れ方法



禁止 本体はアクリル製品の為、アルコール入り消毒液を吹きかけるとクラック(ひび割れ)が入る恐れがございます。

- ・ お手入れは、柔らかい布で水拭きまたは、乾拭きをしてください。
- ・ 汚れが気になる場合は、中性洗剤を薄めた水で布を絞り、拭き取ってください。その後、しっかり乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・ ホコリの付着が気になる場合は、ホームセンター等で販売されている帯電防止用の溶剤を含んだスプレーを用いるのも有効ですが製品によっては、適した素材があるので表示をご確認の上、ご利用ください。

(※ガラス用の物などを用いるとクラック/割れ等がある恐れがございます。)