

サインクリップ 取扱説明書

SCP20-120 / SCP20-250

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

- ・ 展示に際し、設置場所が強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ 当社の製品以外へのご使用は規格外のためおやめください。
- ・ 当社製品であっても適用外の製品には使用しないでください。



注意



必ず実行


組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、本体と完全に固定して下さい。
両面スタンドの上辺には取り付けできません、サイドに取り付けて下さい。
本製品は20mm×20mmのフレームを使用した当社製品の規格商品用になっております。
※細いフレームなどに取り付けた際の不安定度等は保障致しかねますのでご了承下さい。

梱包内容




SCP20-120 又は SCP20-250 本体

花ボルト





取り付け方法



スタンドの金具(ステイ)
などに干渉しない位置に
取り付けて下さい。

- ① フレームにサインクリップを合わせ
花ボルトを締め固定します。



- ② 追加サインを両面テープなどで
しっかりとサインクリップへ固定し完成です。

※追加サイン・両面テープは
付属しておりませんので別途ご用意ください。




ポイント

サインクリップは取り付け面が広いので追加サインを
しっかり取り付けて頂くと大きなサイズにも対応できます。

矢印”⇒”やキャンペーンのお知らせなど
吹き出しのようにプラスする事で看板に
もっと視線が集まります。

ご使用例



上部・側部に取り付け可能、複数あれば付け替えて
自由にアレンジする事ができます。