

フラットオープンメッセージスタンド 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠ 警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠ 注意




- ・ 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、完全に固定する。




ポスター交換方法

ご使用になる前に、本体とベース部ボルトでしっかりと2ヶ所固定して下さい。（ボルトを締める工具は付属しています。）



袋ナットをフレームの溝に当てるまで回し、固定を確認してください。その後、前側から六角レンチでしっかり締めてください。



ボルトを回す工具は付属の六角レンチをご使用ください。


付属品

袋ナット 2本



ビス 2本

組立用工具
六角レンチ 1本




⚠ 注意

ビスは、どの箇所も全て均等にボルトが閉まるように手で両側を軽く締めた後、組立用工具で固く締め込む




ポスター交換方法


ポスターの交換は上下のフレームを開き行います。下記の手順に沿って行って下さい。
（手順の詳細は動画（下記QRコード）からもご確認くださいませ）




① 上下のフレームを開きます。




② アクリル板を片側にコツンと当たるまでスライドさせます。



③ 片手で後ろから背面板（アルミ複合板）を押しながら、アクリルカバーを取り外します。



④ ポスターをセットし、外した時と同様にアクリル板を片側に寄せてセットします。



⑤ アクリル板がフレームに収まったのを確認し、上下のフレームを閉じます。

【製品についてお願い】本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ポスター
交換動画
（YouTube）



必ず実行

透明のアクリル板には保護シートが貼ってありますので、取り外してからご使用下さい。



注意

屋外で使用する場合は必ずポスターに耐水加工を施してください。



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



注意

アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください