

ポスターグリップスタンド看板コンビ 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

屋外用と屋内用のパネルの違いは 背面ボードの材質です。

屋外用：白アルミ複合板 / 屋内用：ハードボード（木材チップの圧縮）



屋内用を屋外で使用し、雨に濡れる場合は、ハードボードの曲がりやゆがみの原因になります（ポスターとくっついてしまう事もあります）



屋外用でも防水ではありませんので、ポスターに耐水加工を施して下さい。（紙のポスターには、防水パックシート付の BOPGSK をお勧めします）



パネルを開く際のご注意



※注意

サインの交換の際は上下のパネルフレームを同時に開く事ができません




ワンタッチステイの使用法

収納時



① ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます

② 持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。



その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意ください

※破損時の際は、修理用のパーツ販売も承っておりますのでご利用下さい。



ポスター交換方法

ポスターの交換は下記の手順に沿って行って下さい。

①

4辺のフレームを開く（外側に開く簡単フレーム）



②

透明アクリル板を外してポスター等をセットします。



③

再び、アクリル板を付け4辺のフレームを閉じてセット完了です。



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



注意

アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください



ポスター交換動画 (YouTube)

〔製品についてのお願ひ〕本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

追加オプション

ポスターグリップスタンド看板屋外用を屋外でのご使用、又は風当たりの強い場所でご使用される際には、ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてウエイトアームのご使用をお勧め致します。

