

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



必ず実行



- ・ パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。
- ・ ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意ください。
- ・ ケース部分はアクリル製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますのでご注意ください。



カタログケースの使用方法



本体のレールにケースを引っ掛けて取り付けして下さい。

片面：A1・A2・B2=2個 / B1=3個
両面：A1・A2・B2=4個 / B1=6個



レールの左右には、ケース落下防止用のズレ止めを取り付けています。

※レールの色はスタンド本体と同じ色です。



屋外用は底の左右に水抜き穴があります





ワンタッチステイ収納方法

① ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。

② 指で下に押し込み脚部が重なり合うまで押し込めば収納時の写真のようになります。

収納時



ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。

※破損時の際は、修理用のパーツ販売も承っておりますのでご利用下さい。

オプションパーツのご案内

交換用のケース単品や、転倒防止用のウェイトを乗せるアーム等もオプション販売しています。

カタログケース単品




注水タンク



※使用例



ウェイトアーム各種



ポスターグリップ使用方法

① 4 辺のフレームを開く (外側に開く簡単フレーム)



② 透明アクリル板を外してポスター等をセットします。



③ 再び、アクリル板を付け 4 辺のフレームを閉じてセット完了です。



※ポスターに耐水加工を施して下さい。



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください

