

ポスター用スタンド看板パンフレットケース付 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告




- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




- ・ 透明の亚克力板と黒・白のアルミ複合板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい。
- ・ ステイ開閉の際はステイで指を挟まない様、ご注意ください。
- ・ ケース部分は塩ビ製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますのでご注意ください。




パンフレットケースの使用方法

本体のレールにケースを引っ掛けて取り付けして下さい。


※レールの色はスタンド本体と同じ色です。




屋内用



屋外用



レールの左右には、ケース落下防止用のずれ止めを取り付けています。




屋内用



屋外用

※屋外用ケースは、本体より高くなります(フタを回転させる為)




屋外用は底の左右に水抜き穴があります

ワンタッチステイ収納方法

①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。

②指で下に押し込み脚部が重なり合わせるまで押し込めば収納時の写真の様になります。

収納時




注意 ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。

※破損時の際は、修理用のパーツ販売も承っておりますのでご利用下さい。

オプションパーツのご案内

交換用のケース単品や、転倒防止用のウエイトを乗せるアーム等もオプション販売しています。

パンフレットケース単品



屋内用

屋外用

注水タンク



※使用例



ウエイトアーム各種



ポスターの取付・交換方法

①4隅の化粧ビスを回して取り外し、亚克力板(透明)を取り外す。

②アルミ複合板(黒/白)に直接ポスターを貼り付けて亚克力板(透明)を戻す。

③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。


※片面・両面仕様共にポスターの交換方法は、同じです。



ポスター交換動画 (YouTube)

透明の亚克力板と黒・白のアルミ複合板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい

[製品についてのお願い] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。



亚克力板(透明)

化粧ビス
ポスター

アルミ複合板(黒/白)

[屋外タイプのご注意]

※屋外でご使用の際は、ポスターに耐水加工を施して下さい。ケースは完全防水ではありません(底の左右に水抜き穴があります)



屋外用