

バリウスカードケースメッセージスタンド 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告


-  禁止
- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意

-  必ず実行
- ・ 組立に際し、ネジ部は確実に締め付け、本体とベース(脚部)は完全に固定して下さい。
 - ・ 付属のボルトは手で締めこんだ後、必ず付属のスパナ等で締めこんで下さい

セット内容

セット内容がすべて揃っているかご確認ください。



本体パーツ 1台


取扱説明書に同梱




スパナ



ボルト 2本



ベースパーツ 2本



カードケース

※付属のカードケースは、必要枚数を同封しております。

脚部の取付方法



取り扱い説明書に同梱のベース部取付用ボルトで、本体パーツとベースパーツを取り付けます。手で絞め込んだ後、付属のスパナでしっかりと絞め込んで下さい。




必ず本体と垂直になる様取付して下さい



良い例

ベース部が本体に対して垂直



悪い例

ベース部が本体に対して平行

カードケースの使用方法

- ① 本体裏側から面板を前面に押し出します。




※レールがフレームより前面に出ているのを確認して下さい。

- ② カードケースを横にスライドして引き抜きます。



- ③ 中身をセット後、面板を前に押し出した状態でカードケースを差し込みます。



★本体フレームがストッパーとなり、カードケースが落下しにくい構造になっています。



ポスターの交換方法を動画でご覧いただけます (youtubeが開きます)

※付属のカードケースは、それぞれのスタンドに合わせ A4～A3サイズをご用意しています。破損された場合は市販のハードタイプカードケースで代用可能です。